



Icon	No.	Messages (Cause-Countermeasure)
	1001	Machine Error → Recycle power. Contact service if not resolved.
	1002	Program Error → Memory or program error. Recycle power. Contact service if not resolved.
	1006	Buffer Overflow → Receiving buffer full. Check host program.
	1007	Cover Open → Cover is open. Close cover.
	1008	Out of Paper → Check and load paper properly.
	1010	Media Error → Print is too long or wrong setting. Adjust print data or sensor settings.
	1012	Head Error → Contact customer service.
	1013	Memory Error → Contact customer service if not resolved.
	1014	Memory Full → Free up space.

## English

### Error Message (See the table above.)

When an error message appears on the display, there is an error in the printer. Check the error number and warning message.

No.	Messages (Cause-Countermeasure)
1001	Machine Error → Recycle power. Contact service if not resolved.
1002	Program Error → Memory or program error. Recycle power. Contact service if not resolved.
1006	Buffer Overflow → Receiving buffer full. Check host program.
1007	Cover Open → Cover is open. Close cover.
1008	Out of Paper → Check and load paper properly.
1010	Media Error → Print is too long or wrong setting. Adjust print data or sensor settings.
1012	Head Error → Contact customer service.
1013	Memory Error → Contact customer service if not resolved.
1014	Memory Full → Free up space.
1017	SBPL CMD Error → Check print data.
1022	Head Overheat → Wait until printhead cools down.
1028	GAP Not Found → Set label correctly.
1043	Low Battery → Charge battery.
1046	EAP Auth Error → Errorenous Wi-Fi settings. Adjust settings.
1047	EAP Auth Error → Authentication timed out. Check AP and Server configurations.
1050	Bluetooth Error → Contact customer service.
1058	CRC Check Error → Signature doesn't match. Verify the transmitted data.
1059	Charging → Wait till low battery is cleared.
1060	No Battery → Insert battery.
1061	Degraded Batt. → Contact customer service.
1063	Battery Error → Please replace battery.
1064	Motor Overheat → Please wait till motor cools down.
1065	Printer Overheat → Contact customer service.
1066	Paper Jam → Open cover and load label again.
1067	Charging → Please wait till charging is completed.
1068	WLAN Error → Contact customer service.

## Deutsch

### Fehlermeldung (Siehe die obige Tabelle)

Wenn eine Fehlermeldung auf dem Anzeigefeld erscheint, liegt im Drucker ein Fehler vor. Überprüfen Sie die Fehlernummer sowie die Warnmeldung.

No.	Meldungen (Ursache-Gegenmaßnahme)
1001	Machine Error → Aus- und wieder einschalten. Service kontaktieren, wenn das Problem weiterhin besteht.
1002	Program Error → Speicher- oder Programmfehler. Aus- und wieder einschalten. Service kontaktieren, wenn das Problem weiterhin besteht.
1006	Buffer Overflow → Empfangspuffer ist voll. Host-Programm überprüfen.
1007	Cover Open → Abdeckungs- oder Programmfehler. Abdeckungsmechanismus schließen.
1008	Out of Paper → Papier überladen und richtig einlegen.
1010	Media Error → Druck ist zu lang oder falsche Einstellung. Druckdaten oder Sensoreinstellungen anpassen.
1012	Head Error → Kundendienst kontaktieren.
1013	Memory Error → Kundendienst kontaktieren, wenn Problem weiterhin besteht.
1014	Memory Full → Platz frei machen.
1017	SBPL CMD Error → Druckdaten überprüfen.
1022	Head Overheat → Warten, bis Druckkopf abgekühlt ist.
1028	GAP Not Found → Etikett richtig einrichten.
1043	Low Battery → Akku aufladen.
1046	EAP Auth Error → Fehlerhafte Wi-Fi-Einstellungen. Einstellungen anpassen.
1047	EAP Auth Error → Authentifizierung abgebrochen. AP- und Serverkonfigurationen überprüfen.
1050	Bluetooth Error → Kundendienst kontaktieren.
1058	CRC Check Error → Signatur stimmt nicht überein. Übermittelte Daten überprüfen.
1059	Charging → Warten bis Akku wieder etwas aufgeladen ist.
1060	No Battery → Batterie einstecken.
1061	Degraded Batt. → Kundendienst kontaktieren.
1063	Battery Error → Batterie austauschen.
1064	Motor Overheat → Warten bis Motor abgekühlt ist.
1065	Printer Overheat → Kundendienst kontaktieren.
1066	Paper Jam → Abdeckungsmechanismus öffnen und Etikett richtig einlegen.
1067	Charging → Warten bis Ladungsvergütung abgeschlossen ist.
1068	WLAN Error → Kundendienst kontaktieren.
1069	Option Error → Kundendienst kontaktieren.
1070	Bat. Wearing out → [Hinweis] Akku ersetzen.
1071	Worn out battery → [Warnung] Akku ersetzen.
1072	Power Off Error → Fehlerhafte Einstellungen prüfen.
1075	NFC Error → Kundendienst kontaktieren.
1076	Invalid command → Übernahme der Einstellungen von NFC festlegen.
1079	Config Warning → Initialisierung der Konfiguration.

## Español

### Mensaje de error (véase la tabla anterior).

Quando aparece un mensaje de error en la pantalla, hay un error en la impresora. Compruebe el número de error y el mensaje de advertencia.

No.	Mensajes (Causa-Medida)
1001	Machine Error → Apague la alimentación y vuelva a encenderla. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si no se resuelve.
1002	Program Error → Memoria o programa erróneo. Apague la alimentación y vuelva a encenderla. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si no se resuelve.
1006	Buffer Overflow → Receiving buffer full. Compruebe el programa host.
1007	Cover Open → La cubierta está abierta. Cierre la cubierta.
1008	Out of Paper → Compruebe y cargue bien el papel.
1010	Media Error → La impresión es demasiado larga o está mal configurada. Ajuste los datos de impresión o la configuración de los sensores.
1012	Head Error → Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
1013	Memory Error → Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si no se resuelve.
1014	Memory Full → Libere espacio.
1017	SBPL CMD Error → Compruebe los datos de impresión.
1022	Head Overheat → Espere hasta que el cabezal de impresión se enfríe.
1028	GAP Not Found → Coloque la etiqueta correctamente.
1043	Low Battery → Cargue la batería.
1046	EAP Auth Error → Errorenous Wi-Fi settings. Ajuste la configuración.
1047	EAP Auth Error → Tiempo de espera de la autenticación agotado. Compruebe las configuraciones de AP y del servidor.
1050	Bluetooth Error → Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
1058	CRC Check Error → La firma no corresponde. Verifique los datos transmitidos.
1059	Charging → Espere hasta que desaparezca el mensaje de batería baja.
1060	No Battery → Inserte la batería.
1061	Degraded Batt. → Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
1063	Battery Error → Sustituya la batería.
1064	Motor Overheat → Espere hasta que el motor se enfríe.
1065	Printer Overheat → Contacte con el servicio de atención al cliente.
1066	Paper Jam → Abra la cubierta y vuelva a cargar la etiqueta.
1067	Charging → Espere hasta que complete la carga.
1068	WLAN Error → Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
1069	Option Error → Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
1070	Bat. Wearing out → [Aviso] Sustituya la batería.
1071	Worn out battery → [Advertencia] Sustituya la batería.
1072	Power Off Error → Compruebe los datos de configuración.
1075	NFC Error → Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
1076	Invalid command → Falo al instalar la configuración de NFC.
1079	Config Warning → Inicialización de la configuración.

Icon	No.	Messages (Cause-Countermeasure)
	1017	SBPL CMD Error → Check print data.
	1022	Head Overheat → Please wait till printhead cools down.
	1028	GAP Not Found → Please set label correctly.
	1043	Low Battery → Please charge battery.
	1046	EAP Auth Error → Errorenous Wi-Fi settings. Adjust settings.
	1047	EAP Auth Error → Authentication timed out. Check AP and Server configurations.
	1050	Bluetooth Error → Contact customer service.
	1058	CRC Check Error → Signature doesn't match. Verify the transmitted data.

## Français

### Message d'erreur (voir le tableau ci-dessus.)

Lorsqu'un message d'erreur apparaît à l'écran, il y a une erreur dans l'imprimante. Consultez le numéro d'erreur et le message d'avertissement.

No.	Messages (Cause-Contre-mesure)
1001	Machine Error → Redémarrer. Contacter l'assistance si le problème persiste.
1002	Program Error → Erreur de mémoire ou de programme. Redémarrer.
1006	Buffer Overflow → Mémoire tampon destinataire pleine. Vérifiez le programme hôte.
1007	Cover Open → Le capot est ouvert. Fermez le capot.
1008	Out of Paper → Vérifiez et chargez le papier correctement.
1010	Media Error → L'impression est trop longue ou mauvaise. Ajustez les données d'impression ou les paramètres du capteur.
1012	Head Error → Contactez le service clientèle si le problème persiste.
1013	Memory Error → Contactez le service clientèle si le problème persiste.
1014	Memory Full → Libérez de l'espace.
1017	SBPL CMD Error → Vérifiez les données d'impression.
1022	Head Overheat → Attendez que la tête d'impression refroidisse.
1028	GAP Not Found → Placez l'étiquette correctement.
1043	Low Battery → Rechargez la batterie.
1046	EAP Auth Error → Paramètres Wi-Fi erronés. Ajustez les paramètres.
1047	EAP Auth Error → Délai d'authentification dépassé. Vérifiez les configurations AP et du serveur.
1050	Bluetooth Error → Contactez le service clientèle.
1058	CRC Check Error → La signature ne correspond pas. Vérifiez les données transmises.
1059	Charging → Attendez que l'indication batterie faible disparaisse.
1060	No Battery → Insérez la batterie.
1061	Degraded Batt. → Contactez le service clientèle.
1063	Battery Error → Remplacez la batterie.
1064	Motor Overheat → Attendez que le moteur refroidisse.
1065	Printer Overheat → Contactez le service clientèle.
1066	Paper Jam → Ouvrez le capot et rechargez l'étiquette.
1067	Charging → Attendez que le chargement soit complet.
1068	WLAN Error → Contactez le service clientèle.
1069	Option Error → Contactez le service clientèle.
1070	Bat. Wearing out → [Avis] Remplacez la batterie.
1071	Worn out battery → [Avertissement] Remplacez la batterie.
1072	Power Off Error → Annulez l'écran en appuyant sur une touche.
1075	NFC Error → Contactez le service clientèle.
1076	Invalid command → Défaillance de l'installation des paramètres de NFC.
1079	Config Warning → Initialisation de la configuration.

## Italiano

### Message di errore (vedere la tabella precedente.)

Quando visualizzato un messaggio di errore sul display, è presente un errore nella stampante. Verificare il numero dell'errore e il messaggio di avvertenza.

No.	Message (Causa-Contromisura)
1001	Machine Error → Errore Macchina. Spegner e riattivare l'alimentazione. Contattare l'assistenza se l'errore non viene risolto.
1002	Program Error → Errore della memoria o del programma. Spegner e riattivare l'alimentazione. Contattare l'assistenza se l'errore non viene risolto.
1006	Buffer Overflow → Buffer ricevuto pieno. Verificare il programma host.
1007	Cover Open → Il coperchio è aperto. Chiudere il coperchio.
1008	Out of Paper → Fine Carta. Verificare e caricare correttamente la carta.
1010	Media Error → Errore Supporto. Stampa troppo lunga o impostazioni errate.
1012	Head Error → Errore nella impostazione del sensore.
1013	Memory Error → Contattare l'assistenza clienti se l'errore non viene risolto.
1014	Memory Full → Spazio libero non disponibile.
1017	SBPL CMD Error → Verificare i dati di stampa.
1022	Head Overheat → Attendere il raffreddamento della testina di stampa.
1028	GAP Not Found → Gap non rilevato. Impostare l'etichetta correttamente.
1043	Low Battery → Caricare la batteria.
1046	EAP Auth Error → Impostazioni Wi-Fi errate. Regolare le impostazioni.
1047	EAP Auth Error → Time out authentication. Verificare le configurazioni AP e del server.
1050	Bluetooth Error → Contattare l'assistenza clienti.
1058	CRC Check Error → La firma non corrisponde. Verificare i dati trasmessi.
1059	Charging → Attendere fino a quando la batteria non si scarica.
1060	No Battery → Inserire la batteria.
1061	Degraded Batt. → Contattare l'assistenza clienti.
1063	Battery Error → Errore Batteria. Sostituire la batteria.
1064	Motor Overheat → Motore surriscaldato. Attendere il raffreddamento del motore.
1065	Printer Overheat → Testina surriscaldata. Contattare l'assistenza clienti.
1066	Paper Jam → Carta Incepita. Aprire il coperchio e caricare di nuovo l'etichetta.
1067	Charging → Attendere il termine della carica.
1068	WLAN Error → Contattare l'assistenza clienti.
1069	Option Error → Contattare l'assistenza clienti.
1070	Bat. Wearing out → [Avviso] Sostituire la batteria.
1071	Worn out battery → [Avviso] Sostituire la batteria.
1072	Power Off Error → Cancellare l'errore riascendendo il tasto.
1075	NFC Error → Contattare l'assistenza clienti.
1076	Invalid command → Instaurazione fallita delle impostazioni di NFC non riuscita.
1079	Config Warning → Inizializzazione della configurazione.

## Nederlands

### Foutbericht (zie bovenstaande tabel)

Wanneer een foutbericht wordt weergegeven op het scherm, is een fout opgetreden in de printer. Controleer het foutnummer en het waarschuwingbericht.

No.	Berichten (Oorzaak-Maatregel)
1001	Machine Error → Schakel stroom uit en weer in. Neem contact op met de klantenservice als dit niet is opgelost.
1002	Program Error → Geheugen of programma fout. Schakel stroom uit en weer in. Neem contact op met de klantenservice als dit niet is opgelost.
1006	Buffer Overflow → Ontvangingsbuffer is vol. Controleer hostprogramma.
1007	Cover Open → Deksel is open. Sluit de deksel.
1008	Out of Paper → Controleer en plaats papier op de juiste wijze.
1010	Media Error → Afdruk is te lang of verkeerd ingesteld. Pas de afbeeldings- en sensorinstellingen aan.
1012	Head Error → Neem contact op met de klantenservice.
1013	Memory Error → Neem contact op met de klantenservice als dit niet is opgelost.
1014	Memory Full → Maak ruimte vrij.
1017	SBPL CMD Error → Controleer afdrukggegevens.
1022	Head Overheat → Wacht tot de printkop is afgekoeld.
1028	GAP Not Found → Stel het label juist in.
1043	Low Battery → Laad de batterij op.
1046	EAP Auth Error → Foutieve Wi-Fi-instellingen. Pas de instellingen aan.
1047	EAP Auth Error → Time-out bij authenticatie. Controleer AP- en serverconfiguratie.
1050	Bluetooth Error → Neem contact op met de klantenservice.
1058	CRC Check Error → Handtekening komt niet overeen. Controleer de verzonden gegevens.
1059	Charging → Wacht totdat de batterij niet meer bijna leeg is.
1060	No Battery → Plaats een batterij.
1061	Degraded Batt. → Neem contact op met de klantenservice.
1063	Battery Error → Vervang de batterij.
1064	Motor Overheat → Wacht tot de motor afkoelt.
1065	Printer Overheat → Neem contact op met de klantenservice.
1066	Paper Jam → Open de deksel en plaats het label opnieuw.
1067	Charging → Wacht totdat het opladen is voltooid.
1068	WLAN Error → Neem contact op met de klantenservice.
1069	Option Error → Neem contact op met de klantenservice.
1070	Bat. Wearing out → [Waarschuwing] Vervang de batterij.
1071	Worn out battery → [Waarschuwing] Vervang de batterij.
1072	Power Off Error → Druk op de foutknop om de fout te verwijderen.
1075	NFC Error → Neem contact op met de klantenservice.
1076	Invalid command → Het installeren van instellingen via NFC is mislukt.
1079	Config Warning → Initialisatie van de configuratie.

Icon	No.	Messages (Cause-Countermeasure)
	1059	Charging → Please wait till low battery is cleared.
	1060	No Battery → Please insert battery.
	1061	Degraded Batt. → Contact customer service.
	1063	Battery Error → Please replace battery.
	1064	Motor Overheat → Please wait till motor cools down.
	1065	Printer Overheat → Contact customer service.
	1066	Paper Jam → Open cover and load label again.
	1067	Charging → Please wait till charging is completed.
	1068	WLAN Error → Contact customer service.

## Polski

### Komunikat o błędzie (Patrz tabele powyżej.)

Gdy na ekranie pojawił się komunikat o błędzie, w drukarce wystąpił błąd. Należy sprawdzić numer błęd i komunikat z ostrzeżeniem.

No.	Message (Przyczyna-Przeciwdziałanie zaradcze)
1001	Machine Error → Wyłącz i włącz zasilanie. Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, należy się skontaktować z działem serwisu.
1002	Program Error → Błąd pamięci lub programu. Wyłącz i włącz zasilanie. Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, należy się skontaktować z działem serwisu.
1006	Buffer Overflow → Bufor odbiorcy jest pełny. Sprawdź program główny.
1007	Cover Open → Pokrywa jest otwarta. Zamknij pokrywę.
1008	Out of Paper → Sprawdź czy jest papier oraz czy jest prawidłowo załadowany.
1010	Media Error → Wydruk jest zbyt długi lub wybrano nieprawidłowe ustawienie. Zmieni dane wydruku lub ustawienia czujnika.
1012	Head Error → Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
1013	Memory Error → Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
1014	Memory Full → Zwolnij miejsce w pamięci.
1017	SBPL CMD Error → Sprawdź dane wydruku.
1022	Head Overheat → Pozwól na ochłodzenie głowicy.
1028	GAP Not Found → Sprawdź czy jest prawidłowo ustawiona etykieta.
1043	Low Battery → Naładuj baterię.
1046	EAP Auth Error → Nieprawidłowe ustawienia sieci Wi-Fi. Zmień ustawienia.
1047	EAP Auth Error → Upłynął limit czasu uwierzytelniania. Sprawdź konfigurację punktu dostępu i serwera.
1050	Bluetooth Error → Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
1058	CRC Check Error → Niezgodność danych. Sprawdź przesyłane dane.
1059	Charging → Poczekaj na zakończenie oziębienia i rozładowanie baterii.
1060	No Battery → Włóż baterię.
1061	Degraded Batt. → Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
1063	Battery Error → Wymień baterię.
1064	Motor Overheat → Poczekaj na ochłodzenie silnika.
1065	Printer Overheat → Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
1066	Paper Jam → Otwórz pokrywę i ponownie załaduj etykiety.
1067	Charging → Poczekaj na zakończenie ładowania.
1068	WLAN Error → Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
1069	Option Error → Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
1070	Bat. Wearing out → [Ważny] Wymień baterię.
1071	Worn out battery → [Ważny] Wymień baterię.
1072	Power Off Error → Skasuj błąd poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu.
1075	NFC Error → Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
1076	Invalid command → Błąd przy instalacji ustawień z karty NFC.
1079	Config Warning → Inicjowanie konfiguracji.

## Português

### Mensagem de erro (Consulte a tabela acima.)

Quando aparece uma mensagem de erro no visor, existe um erro na impressora. Verifique o número do erro e a mensagem de aviso.

No.	de mensagens (Causa-Medida preventiva)
1001	Machine Error → Recicle a alimentação. Contate o atendimento se o erro não for resolvido.
1002	Program Error → Erro de memória ou programa. Recicle a alimentação. Contate o atendimento se o erro não for resolvido.
1006	Buffer Overflow → Memória de recepção cheia. Verifique o programa impressora.
1007	Cover Open → A tampa está aberta. Feche a tampa.
1008	Out of Paper → Verifique e coloque o papel corretamente.
1010	Media Error → Impressão demorada ou defeito no defeição errada. Ajuste os dados de impressão ou as definições do sensor.
1012	Head Error → Contate o apoio ao cliente.
1013	Memory Error → Contate o apoio ao cliente se não for resolvido.
1014	Memory Full → Liberte espaço.
1017	SBPL CMD Error → Verifique os dados de impressão.
1022	Head Overheat → Aguarde até o cabeçote de impressão arrefecer.
1028	GAP Not Found → Coloque a etiqueta corretamente.
1043	Low Battery → Carregue a bateria.
1046	EAP Auth Error → Errores de Wi-Fi. Ajuste as definições.
1047	EAP Auth Error → Tempo de autenticação expirado. Verifique as configurações de AP e Servidor.
1050	Bluetooth Error → Contate o apoio ao cliente.
1058	CRC Check Error → A assinatura não corresponde. Verifique os dados transmitidos.
1059	Charging → Aguarde até o sinal de bateria fraca desaparecer.
1060	No Battery → Introduza a bateria.
1061	Degraded Batt. → Contate o apoio ao cliente.
1063	Battery Error → Substitua a bateria.
1064	Motor Overheat → Aguarde até o motor arrefecer.
1065	Printer Overheat → Contate o apoio ao cliente.
1066	Paper Jam → Abra a tampa e coloque novamente a etiqueta.
1067	Charging → Aguarde até o carregamento estar concluído.
1068	WLAN Error → Contate o apoio ao cliente.
1069	Option Error → Contate o apoio ao cliente.
1070	Bat. Wearing out → [Observação] Substitua a bateria.
1071	Worn out battery → [Aviso] Substitua a bateria.
1072	Power Off Error → Cancele o erro pressionando a chave.
1075	NFC Error → Contate o apoio ao cliente.
1076	Invalid command → Falha ao instalar definições de NFC.
1079	Config Warning → Inicialização de configuração.

## Svenska

### Felmeddelande (se tabellen ovan.)

När det visas ett felmeddelande på skärmen så har det uppstått ett fel i skrivaren. Kontrollera felkoden och varningsmeddelandet.

No.	Meddelande (Orsak-Åtgärd vid tvist)
1001	Machine Error → Starta om. Kontakta serviceavdelningen om felet inte kan lösas.
1002	Program Error → Minnes- eller programfel. Starta om. Kontakta serviceavdelningen om felet inte kan lösas.
1006	Buffer Overflow → Den mottagande bufferten är full. Kontrollera värdprogrammet.
1007	Cover Open → Luckan är öppen. Slång luckan.
1008	Out of Paper → Kontrollera och låda papper på rätt sätt.
1010	Media Error → Utskriften är för lång eller fel inställningar. Justera utskriftsuppgifterna eller sensorinställningarna.
1012	Head Error → Kontakta kundtjänsten.
1013	Memory Error → Kontakta kundtjänsten om felet inte kan lösas.
1014	Memory Full → Fri utrymme.
1017	SBPL CMD Error → Kontrollera utskriftsdata.
1022	Head Overheat → Vänta tills skrivarknippet kylts av.
1028	GAP Not Found → Kontrollera att etiketten är korrekt inställd.
1043	Low Battery → Ladda batteriet.
1046	EAP Auth Error → Felaktiga Wi-Fi-inställningar. Justera inställningarna.
1047	EAP Auth Error → Tidsgränsen för autentisering uppnådd. Kontrollera konfigurationerna för AP och servern.
1050	Bluetooth Error → Kontakta kundtjänsten.
1058	CRC Check Error → Signaturen stämmer inte överens. Kontrollera de överförda uppgifterna.
1059	Charging → Vänta tills batteriindikatorn har tillräcklig laddning.
1060	No Battery → Sätt i batteriet.
1061	Degraded Batt. → Kontakta kundtjänsten.
1063	Battery Error → Byt batteriet.
1064	Motor Overheat → Vänta tills motorn kylts av.
1065	Printer Overheat → Kontakta kundtjänsten.
1066	Paper Jam → Öppna luckan och lasta på etiketten igen.
1067	Charging → Vänta tills laddningen har slutförts.
1068	WLAN Error → Kontakta kundtjänsten.
1069	Option Error → Kontakta kundtjänsten.
1070	Bat. Wearing out → [Meddelande] Byt ut batteriet.
1071	Worn out battery → [Varning] Byt ut batteriet.
1072	Power Off Error → Annullera felmeddelandet genom att trycka på felknappen.
1075	NFC Error → Kontakta kundtjänsten.
1076	Invalid command → Det gick inte att installera inställningar från NFC.
1079	Config Warning →